

Doc. Name:DELTA 產品MODBUS RS-485通訊設定Rev.: 00Doc. Code:134A-P-D1410-APN002-TC

主題:DELTA 產品 MODBUS RS-485 通訊設定

適用機種	AH500 系列、DOP 系列、DVP 系列、IFD9506、RTU-EN01、TP 系列、
	AFE2000 系列、APF2000 系列、ASDA-A 系列、ASDA-B 系列、ASDA-AB
	系列、ASDA-S 系列、DMV 系列、CTA 系列、DT3 系列、DTA 系列、DTB
	系列、DTC 系列、DTE 系列、DTV 系列、DVW 系列、HES 系列、HMC 系
	列、IED系列、REG2000系列、VFD系列
關鍵字	MODBUS RS-485、通訊逾時時間、通訊延遲時間

1. 說明

本應用範例提供 DELTA 工業自動化產品搭配的 RS-485 通訊逾時(Timeout)與延遲時間 (Delay time)設定建議,使用者可依設定表所列的值進行設定,以提升現場通訊效率與縮 短調機時間。

2. 台達工業產品 MODBUS RS-485 參數設定建議

MODBUS 設備連接時,由 MODBUS 主站發送指令至各從站,各從站依收到的指令進行回 覆。由於反應時間與特性的不同,可能導致通訊錯誤的發生,此時主站可調整通訊逾時與延 遲時間以滿足不同從站所需的時間。當多個從站所需的時間不同時,主站將以各從站中通訊 逾時與延遲時間的最大值來設定。

2.1 MODBUS RS-485 參數設定建議

依台達 MODBUS 主站與從站的連接提供通訊逾時與延遲時間的設定建議,如表 1。

主站機種通訊逾時與延遲時間設定(ms)												
主站機種	AH500 系列		AH500系列 DVP系列		DOP 系列		IFD9506/9507		RTU-EN01			
	通訊	*延遲	通訊	*延遲	通訊	延遲	通訊	延遲	通訊	延遲		
從站機種	逾時	時間	逾時	時間	逾時	時間	逾時	時間	逾時	時間		
AH500	> ST	1	> ST	1	>ST	1	> ST	1	> ST	1		
AFE2000	15	20	15	20	15	20	15	20	15	20		
APF2000	15	20	15	20	15	20	15	20	15	20		
ASD-A2R	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4		

表 1 通訊逾時與延遲時間設定表



DELTA 產品MODBUS RS-485通訊設定

Rev.: 00

Doc. Code:

134A-P-D1410-APN002-TC

		主站	機種通詞	肌逾時與	延遲時間	罰設定(ms)			
主站機種	AH50	0 系列	DVP	系列	DOP	系列	IFD950	6/9507	RTU-EN01	
	通訊	*延遲	通訊	*延遲	通訊	延遲	通訊	延遲	通訊	延遲
從站機種	逾時	時間	逾時	時間	逾時	時間	逾時	時間	逾時	時間
ASDA-A	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4
ASDA-A+	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4
ASDA-A2	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4
ASDA-AB	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4
ASDA-B	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4
ASDA-B2	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4
ASDA-M	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4
ASD-S	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4
СТА	305	20	305	20	305	20	305	20	305	20
DMV1000	2005	1	2005	1	2005	1	2005	1	2005	1
DMV2000	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1
DOP-B	30	50	30	50	30	50	30	50	30	50
DPM-C530	1175	2000	1175	2000	1175	2000	1175	2000	1175	2000
DT3	305	20	305	20	305	20	305	20	305	20
DTA	305	20	305	20	305	20	305	20	305	20
DTB	305	20	305	20	305	20	305	20	305	20
DTC	305	20	305	20	305	20	305	20	305	20
DTE	305	20	305	20	305	20	305	20	305	20
DTV	305	20	305	20	305	20	305	20	305	20
DVP-10MC	> ST	> ST	>ST	>ST	>ST	>ST	>ST	>ST	>ST	>ST
DVP-10PM	> ST	> ST	>ST	>ST	>ST	>ST	>ST	>ST	>ST	>ST
DVP-20PM	> ST	> ST	>ST	>ST	>ST	>ST	>ST	>ST	>ST	>ST
DVP-EC3	> ST	1	>ST	1	>ST	1	>ST	1	>ST	1
DVP-EH2	> ST	1	>ST	1	>ST	1	>ST	1	>ST	1
DVP-EH3	> ST	1	>ST	1	>ST	1	>ST	1	>ST	1
DVP-ES	> ST	1	>ST	1	>ST	1	>ST	1	>ST	1
DVP-ES2	> ST	1	>ST	1	>ST	1	>ST	1	>ST	1
DVP-EX	> ST	1	>ST	1	>ST	1	>ST	1	>ST	1
DVP-EX2	> ST	1	>ST	1	>ST	1	>ST	1	>ST	1
DVP-SA2	> ST	1	>ST	1	>ST	1	>ST	1	>ST	1



DELTA 產品MODBUS RS-485通訊設定

Rev.: 00

Doc. Code:

134A-P-D1410-APN002-TC

主站機種通訊逾時與延遲時間設定(ms)											
主站機種	AH50	0 系列	DVP	系列	DOP 系列 IFD9			506/9507 RTU-E		EN01	
	通訊	*延遲	通訊	*延遲	通訊	延遲	通訊	延遲	通訊	延遲	
從站機種	逾時	時間	逾時	時間	逾時	時間	逾時	時間	逾時	時間	
DVP-SE	> ST	1	>ST	1	>ST	1	>ST	1	>ST	1	
DVP-SS2	> ST	1	>ST	1	>ST	1	>ST	1	>ST	1	
DVP-SV	> ST	1	>ST	1	>ST	1	>ST	1	>ST	1	
DVP-SV2	> ST	1	>ST	1	>ST	1	>ST	1	>ST	1	
DVP-SX	> ST	1	>ST	1	>ST	1	>ST	1	>ST	1	
DVP-SX2	> ST	1	>ST	1	>ST	1	>ST	1	>ST	1	
DVW	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	
HES	5	6	5	6	5	6	5	6	5	6	
HMC	35	60	35	60	35	60	35	60	35	60	
IED	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
IFD 9506	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	
REG2000		20		20		20		20		20	
REG2000 (V1.30 後)	105	1	105	1	105	1	105	1	105	1	
TP02G-AL-C	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	
TP02G-AS1	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	
TP04G-AL2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	
TP04G-AS2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	
TP04G-BL-C	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	
TP04P	>ST	2	>ST	2	>ST	2	>ST	2	>ST	2	
TP07P	>ST	2	>ST	2	>ST	2	>ST	2	>ST	2	
TP08G-BT2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	
VFD-B	5	6	5	6	5	6	5	6	5	6	
VFD-C200		200		200		200		200		200	
VFD-C200 (V1.06 後)	105	1	105	1	105	1	105	1	105	1	
VFD-C2000		200		200		200		200		200	
VFD-C2000 (V1.30 後)	105	1	105	1	105	1	105	1	105	1	
VFD-CH2000	105	200	105	200	105	200	105	200	105	200	



DELTA 產品MODBUS RS-485通訊設定

Rev.: 00

Doc. Code:

134A-P-D1410-APN002-TC

主站機種通訊逾時與延遲時間設定(ms)												
主站機種	AH500 系列		DVP 系列		DOP系列		IFD9506/9507		RTU-EN01			
	通訊	*延遲	通訊	*延遲	通訊	延遲	通訊	延遲	通訊	延遲		
從站機種	逾時	時間	逾時	時間	逾時	時間	逾時	時間	逾時	時間		
VFD-CH2000 (V1.30 後)		1		1		1		1		1		
VFD-CP2000		200		200		200		200		200		
VFD-CP2000 (V1.30 後)	105	1	105	1	105	1	105	1	105	1		
VFD-CT2000		200		200		200		200		200		
VFD-CT2000 (V1.31 後)	105	1	105	1	105	1	105	1	105	1		
VFD-DD	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
VFD-E	35	60	35	60	35	60	35	60	35	60		
VFD-EL	15	20	15	20	15	20	15	20	15	20		
VFD-L	10	8	10	8	10	8	10	8	10	8		
VFD-M	10	8	10	8	10	8	10	8	10	8		
VFD-S	25	40	25	40	25	40	25	40	25	40		
VFD-VE	10	16	10	16	10	16	10	16	10	16		
VFD-VJ	5	6	5	6	5	6	5	6	5	6		

註:

(1) * 延遲時間:當 PLC 掃描週期大於上表中延遲時間設定值時,無須設定延遲時間(即設為0)。

(2) ST: 掃描週期時間 (Scan Time)

2.2 MODBUS RS-485 參數名詞說明

2.2.1 通訊逾時(主站)

MODBUS RS-485 主站送出指令後,等待從站回覆的時間。若超過此時間未收到從站回 覆,主站將判定通訊逾時錯誤,停止接收回覆指令。此時間設定需大於從站處理通訊之反應 時間。



Doc. Name:	DELTA 產品MODBUS RS-485通訊設定	Rev.: 00
Doc. Code:	134A-P-D1410-APN002-TC	

2.2.2 RS-485 通訊延遲時間(主站)

MODBUS RS-485 主站收到從站回覆到下一筆指令開始傳送的時間。此時間設定需大於從站丟棄無效封包時間。

3. 產品設定方式

台達各控制類產品·通訊逾時和延遲時間預設值皆不同·各控制類產品可修正的方式如表 2 所示。

		通訊逾時時	罰	Ž	通訊延遲時間]
機種	軟體設定	程式修改	預設值	軟體設定	程式修改	預設值
DOP 系列	\checkmark	無	1000	\checkmark	無	0
AH500 系列	\checkmark	SR210 SR213	3000	無	SR1339	0
DVP 系列	\checkmark	D1129	0 (掃描週期)	無	D1038	0
TP系列	無	無	100	無	無	0
IFD9506/9507	\checkmark	無	5000	\checkmark	無	0
RTU-EN01		無	5000		無	0

表 2 MODBUS 主站通訊參數

以下將介紹各產品如何以軟體或程式修改通訊逾時和延遲時間。

3.1 AH500 系列

3.1.1 PLC

AH500 系列 PLC 可透過 ISPSoft HWCONFIG 與 PLC 程式進行通訊逾時與延遲時間設定, 設定步驟如下:

(1) ISPSoft 軟體設定

操作步驟:HWCONFIG→ PLC 參數設定→COM port→下載至 AH500 系列 PLC



Doc. Code: 134A-P-D1410-APN002-TC

a. 由 ISPSoft 開啟 HWCONFIG

(
📦 Untitled4 - Delta ISPSoft - [Prog0]		
📦 檔案 (E) 編輯 (E) 檢視 (V) 編譯 (C) PLC :	主機(P) 工具(I) 視窗(W) 說明(H) _	8 × -
: 🗈 🚅 🖪 🚺 🗖 🧔 🧶 🖫 🖫] [號 號] 🦉 📓 🖩 🗣 토 🕈 🔮 👘 🗐 + 그 그 그 그	1
· ② ◎ X 🖹 🗋 🥜 Q 😫 🕆 Q Q	100% - 🖤 🛅 霏 🖻 🔚 🐿 🐿 🔟 🖳 🚷 🔹 - 幸 수 🔹	0 1
惠案管理區 IX	區域符號	
S NWCONFIG	類別 符號名稱 位址 資料型態 初始值 符號註解	2
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	医段 1 SM402 10 SM402 Fn. 10 S D	SR210
(启譯)自		
amp = 1 role:		+
插入	14/262128 Steps 📃 離線 Driver2, [USB: COM11] AH	CPU5;

b. 雙擊進入 PLC 參數設定

PLC 參數設定						×
CPU COM Pol	rt 乙太網路 - 基本設	定二乙太網路	- 谁階設定			
1				1		
名稱	Untitled4					
註解						
	,					
力報 多体	「這兩位技壯署辭国」					
	」正面的过去目期面)				 	
					確的	え 取消
		■離線	Driver2,	[USB: COM11]		



Doc. Code: 134A-P-D1410-APN002-TC

c. 選擇 COM Port 頁面

PLC 參數設定	EX
9 9	
CPU COM Port 乙太網路 - 基本設定 乙太網路 - 進階設定	
COM 1 博輸方式 RS232 ▼ 通訊速率 9600 ▼ bps 資料長度 停止位元 で 7 bit C 8 bit C 1 bit C 2 bit 同位元 C 無 C 奇 C 偶	ALL L
(傳輸模式) ○ RTU	
離線 Driver2, [USB: COM11]	確定 取消

d. 修正通訊逾時設定值

PLC參數設定	
9 9	
PU COM Port 乙太網路 - 基本設定 乙太網路 - 進階設定	
COM 1 博輸方式 RS232 ・ 通訊速率 9600 ● bps 資料長度 停止位元 で 7 bit C 8 bit で 1 bit C 2 bit 同位元 ○ 余 ○ 無 ○ 奇 「「解輸模式 ○ ○ RTU ⓒ ASCII 通訊站號 1 「雪輪錯誤自動資間次數 3 「自動資間時時間間隔 (ms) 第000 字	
	確定即進
離線 Driver2.[USB: COM111	UEAC 4X/P

(2)程式設定

a. 通訊逾時:SR210 → Set SM209 (COM1)

(COM2 : SR213 \rightarrow Set SM211)



Doc. Name:	DELTA 產品MODBUS RS-485通訊設定	Rev.: 00
Doc. Code:	134A-P-D1410-APN002-TC	

b. 延遲時間: SR1339

範例:修改通訊逾時為 10ms, 延遲時間為 5ms。



圖 1 AH500 系列 PLC 程式設定

3.1.2 網路模組

AH500 系列串列通訊模組 AH10SCM-5A 模組可透過 ISPSoft 進行 RS-485 參數設定,設定 步驟如下:

HWCONFIG→SCM 參數設定→COM 1 設定→下載至 AH10SCM-5A

a. 由 ISPSoft 開啟 HWCONFIG

Sa Untitled4 - Delta ISPSoft - [Prog0]	
	패왕왕(신영병신과 신영 · '1월 · 11월 · 11 · 110 · 110 · 110 · 110 · 110 · 110 · 110 · 110 · 110 · 110
🗿 🔘 🗶 🛅 🛅 🥭 🔍 😫 😭 🔍 🤤) 100% - 🖤 🛅 罕 🖻 😉 🙆 🔟 世 世 🔖 () & - 末 수 - む 🏅
專案管理區	區域符號
NWCONFIG	類別 符號名稱 位址 資料型態 初始值 符號註解
中菜 (C·VrogramDataDella Industrial 乾雪比解與已使用裝置 ▲ <u>HWCONFIG</u> ■ CARD Utilty 和AECPU530-EN (Untitled4) ■	
運動 凝動 凝動 凝動 凝動	■ 區 段1
● 全域符號 ● 全域符號 ● 「 程式 ● 「 Prog (PRG,LD] ● " 功能塊 ● 使用者自訂函式庫 ● 《 」 " " · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SM402 En
專案管理區	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
編譯訊息	
✓ 0 錯誤 ✓ 0 臀告 <	······································
編譯訊息 搜尋結果	
插入	14/262128 Steps 副離線 Driver2, [USB: COM11] AHCPU5



Doc. Code: 134A-P-D1410-APN002-TC

b. 雙擊 SCM 模組進入參數設定

参数設定 日-AH108CM-5A - COM1 設定 - COM2 設定	AH10SCM-5A MDS 資訊 常態交換區	-	
— BAChet 設定	模組名稱 MDS版本	AH108CM-5A	
	MDS 建立日期	2012/08/06	
			[]]] []]] []]] []]] []]] []]] []]] []]
預設			確定 取消

c. 點選 COM1 / 2 設定

	描述	位址	監控	設定値		註解 🔺	
站號 / BACnet M	MAC位址		. 🗆	247		站號 / BACnet MAC 位址	
通訊鮑率			. 🗆	9600bps	•	通訊鮑率	
通訊格式			. 🗆	7_E_1	•	通訊格式	
通訊逾時(毫利	\$)		. 🗆	3000		通訊遍時(毫秒)	
通訊傳送延遲	(毫秒)		. 🗆	0		通訊傳送延遲(毫秒)	
通訊介面				RS-485	•	通訊介面	
▶ MODBUS 進階	讀取觸發		. 🗆	0		MODBUS 進階讀取觸發	
MODBUS 進階	寫入觸發		. 🗆	0		MODBUS 進階寫入觸發	
UD Link	組編號			0		UD Link 觸發群組編號	
UD Link [Base +	Offset] 資料來源			0		UD Link [Base + Offset] 資	
UD Link [Base +	Offset] 資料目的地			0		UD Link [Base + Offset] 資 🔻	_



Doc. Code: 134A-P-D1410-APN002-TC

d. 修正通訊逾時設定值

COM2 設定		編述	位址	監接	設定価	注解 🄺	
BACnet設定		站就/BACnet MAC 位址		🗆	247	站號 / BACnet MAC 位址	
		通訊触率		🗆	9600bps	 通訊航车 	
		通訊格式			7 E 1	 通訊格式 	
	1	通訊追時(毫秒)		🗆	3000	通訊給時(在秒)	
	1	通訊傳送延還(毫秒)			0	通訊傳送延遲(在秒)	
		通訊介面		🗆	RS-485	• 她讯行面	
		MODBUS 進降速取機發		🗆	0	MODBUS 進陽讀取機發	
		MODBUS 進閉寫入機發		🗆	0	MODBUS 進閉寫入機發	
		UD Link 觸發群組織就		🗆	0	UD Link 觸發群組編就	
		UD Link [Base + Offset] 資料來源		🗆	0	UD Link [Base + Offset] jä	1
		UD Link [Base + Offset] 資料目的地			0	UD Link (Base + Offset) jil 🗸	1

3.2 DVP 系列

3.2.1 PLC

DVP 系列 PLC 可透過 WPLSoft 或 ISPSoft 程式修改通訊逾時與延遲時間。通訊逾時可透過 特殊暫存器 D1129 進行修改單位為 ms,通訊延遲時間可透過特殊暫存器 D1038 修改, D1038 單位為 0.1 ms。設定範例如下:

修改通訊逾時為 10ms, 延遲時間為 5ms。



圖 2 DVP PLC 程式設定

3.2.2 網路模組

DVP 系列串列通訊模組 DVPSCM12-SL 可透過 SCMSoft 修改 RS-485 參數,設定步驟如下:



Doc. Name:	DELTA 產品MODBUS RS-485通訊設定	Rev.: 00
Doc. Code:	134A-P-D1410-APN002-TC	

開啟 SCMSoft 編輯頁面→ COM port 設定→ SCM Device →COM1/2→下載至 DVPSCM12-SL

a. 由 SCMSoft 點選"COM Port 設定"中展開"SCM Device"



b. 於 COM1/COM2 右邊視窗修改參數

*	通訊參數	COM1	
3	站號	247	
3	鮑率	9600	
3	格式 (Data Length, Parity, Stop Bits)	7, Even, 1	
3	通訊介面	RS-485	
3	通訊逾時 (1-65535 ms)	3000	
3	傳輸延遲 (0-65535 ms)	0	
3	傳輸模式	ASCII	
3	通訊重傳次數 (0-255)	3	

3.3 DOP 系列

DOP 系列人機介面可透過 DOPSoft 進行參數設定,設定步驟如下:

開啟 DOPSoft 編輯頁面→ 選項→ 設定通訊參數 →下載至 HMI



Doc. Code: 134A-P-D1410-APN002-TC

a. 由 DOPSoft "選項"開啟"設定通訊參數"

DOPSoft -				
檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 元件(M) 畫面(S) 工具(T) (選項(O) 視窗(W) 說明(H)			
💽 🚰 🔜 🔍 🤊 🕾 👗 🛍 🛤 👒 🥩 🚔	設定棋組參數(N)	COED		
8 ▼	設定通訊參數(C)	anguage1 🔹	/ 🛛 🛈 🔶 🕒	
💿 🏚 🗖 📮 🕰 🔵 🔤 📬 🕅 🐼 🕅 🞽 📟 🕂	警報設定	- 016		
	歷史緩衝區設定		屬性表視窗	
1 - Screen_1	密碼表設定		Screen 1	▼ 0 🐥
	數據代號表		畫面名稱	Screen 1
0	刘印翔版管理		畫面屬性	Detail
×	百双朝山設た DileStat機安純理		畫面背景顏色	RGB(252, 252, 252)
A	ゴム 展 再新設定	E	∃ 畫面巨集	
111			畫面開散巨焦	0
	16./3		畫面關閉巨焦	0
	32192764675	. –	畫面Cycle巨集	0
	圖形庫		畫面寬度	800
	詞心庫		畫面高度	600
	子巨焦			
	Initial巨集			
	Background 旦果 Clash 巨体			
	塚現設定	-		
€		► a		
日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	I \cdots 🗓 🕀			
	Download:USB [403,3]		DOP-B10E515 65536 Co	olors Rotate 0 degree

b. 選擇使用 COM 口修改參數

	☑ 連接			
DM1	連線名稱	Link2		
	控制器	💮 Delta DVP PL	с	-
DM2	網路多主機	Disable 👻)	
	一般			
СМЗ	通訊參數		控制器設定	
	人機站號	0	PLC 預設站號	1 +0
	通訊界面	R\$232 -	密碼	12345678
ernet	資料位元	7 Bits 🔹	通訊延遲時間	0 🗠
	停止位元	1 Bits 💌	Timeout(ms)	1000
	鮑率	9600 👻	Thisoat(ins)	1000
	同位元	Even 👻	Retry 次數	2 💠
	☑ 讀取最佳化			

相關內容說明請參閱手冊【DOPSoft 1.00 系列】第 2-2-8-2 節。

3.4 IFD 系列

3.4.1 IFD9506/9507

IFD9506 為台達 MODBUS TCP 對 RS-485 轉換器,操作步驟如下:

開啟 DCISoft 中 IFD9506 預覽頁面→切換至基本設定頁面→於計時器設定中修正



DELTA 產品MODBUS RS-485通訊設定

Rev.: 00

Doc. Code: 134A-P-D1410-APN002-TC

a. 開啟 DCISoft 中 "IFD9506 預覽" 頁面

9506					
[覽 基本設定 郵	件設定 NTP 監視設定 行	《站棋式 IP 過濾 使用者自	訂 安全設定		
装置預覽					
棋組	IFD9506				
IP 地址	192.168.1.5				
MAC 地址	11:22:33:44:55:66				
韌體版本	1.57				
DI / DO 點數	370				

b. 切換至基本設定頁面中"計時器設定"

as	(定 NIP 監視設定 従始換為 IP 通濾 使用者自訂 女主設定	
棋組名稱	IFD9506	
主控組態	序列主站	
網路設定		
IP 設定	固定 IP ▼	
IP 地址	192 . 168 . 1 . 5	
子網路遮罩	255 . 255 . 255 . 0	
預設閘道	192 . 168 . 1 . 1	
▼ 殷動 IPv6	FE80:0000:0000:0000:1322:33FF:FE44:5566	
通訊參數		
COM協定設定	Modbus COM2 (RS-485)	
鮑率	115200 🖌 資料長度 7 🖌	
同位檢查	Even 🗸 停止位元 1 🔽	
模式	ASCII V 站號 4 兰	
計時器設定		
Keep Alive Time (s)	30 (5 - 65535 s)	
Modbus 逾時 (ms)	5000 (5 - 65535 ms)	
25 (Bott 88 ((0 - 65535 ms)	



Doc. Name:	DELTA 產品MODBUS RS-485通訊設定	Rev.: 00
Doc. Code:	134A-P-D1410-APN002-TC	

3.5 RTU 系列

3.5.1 RTU-EN01

RTU-EN01 為台達 Ethernet 遠端 IO 模組,提供 MODBUS TCP 對 RS-485 轉換器功能,操

作步驟如下:

開啟 DCISoft 中 RTU-EN01 預覽頁面→切換至基本設定頁面→於 RS-485 時間設定中修正

a. 開啟 DCISoft "中 RTU-EN01 預覽" 頁面

REAS.			
棋組	RTU-EN01		
IP 地址	172.16.155.127		
MAC 地址	00:11:22:33:44:55		
韌體版本	1.04		
右側棋組資訊			
DI/DO 點數	8/8		
類比輸入輸出棋組數量	1		
第1台類比輸入/輸出棋組	DVP04PT-S (H'008A)		
第2台類比輸入/輸出棋組	N/A		
第3台類比輸入/輸出棋組	N/A		
第4台類比輸入/輸出棋組	N/A		
第5台類比輸入/輸出棋組	N/A		
第6台類比輸入/輸出棋組	N/A		
第7台類比輸入/輸出棋組	N/A		
第8台類比輸入/輸出棋組	N/A		
500日決111期八/創工快組	have		



DELTA 產品MODBUS RS-485通訊設定

Doc. Code: 134A-P-D1410-APN002-TC

b. 切換至基本設定頁面中"RS-485 時間設定"

網路設定	K 10-EROI	
IP 設定	固定 IP	
IP 地址 乙烯胺油等	192.168.1.5	
工物的 ^{远卓}	192 168 1 1	
RS-485時間設定		
RS-485時間設定 逾時 (ms)	(5 - 65535 ms)	
延遲時間 (ms)	0 (0 - 65535 ms)	