


# 遙控器配對說明

## 1. 按鍵功能定義



## 2. 遙控器按鍵指示燈確認

2.1 電池背蓋下推即可把電池背蓋拿起，使用兩顆 AAA 電池依標示方向裝入，安裝後再蓋回電池背蓋。




2.2 短按任一按鍵發送指示燈會亮起，吊扇配對鍵除外。

2.3 長按吊扇配對鍵 5 秒，第 3 秒後發送指示燈會持續亮起約 2 秒。




### 3. 配對設定


3.1 確認室內電源線路與吊扇線路確實有連接，並找到對應的開關。




3.2 確認對應吊扇電源開關距離吊扇是否小於 6 米且中間無牆面等物件阻隔，若沒有符合條件，配對操作需兩人進行。




3.3 將對應吊扇電源開關閉，關閉時間須超過 5 秒以上。



3.4 打開吊扇電源開關，10 秒內將遙控器對著吊扇長按配對鍵 5 秒，直到發送指示燈閃爍停止才可放掉配對鍵。



電源開啟 10 秒內將遙控器  
對著吊扇長按配對鍵 5 秒



發送指示燈閃爍停止  
才可放掉吊扇配對鍵

吊扇配對鍵



3.5 完成以上步驟即可開始操作吊扇，若吊扇還是無法運轉，請再次確認電源連接並重複步驟 3.3 及 3.4 再操作一次。

※ 以上檢查確認後無法排除異常，請立即關閉電源，上網報修或撥打免付費客服電話 0800-005-966